

KRUPS

ESPERTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI

1. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 4

2. GŁÓWNE CZĘŚCI URZĄDZENIA 6

3. NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE 7

   3. 1 WŁ./WYŁ. URZĄDZENIA 7

   3. 2 UNIEŚĆ I ZABLOKOWAĆ (SŁYSZALNY ODGŁOS ZABLOKOWANIA) TACĘ OCIEKOWĄ 7

4. PERSONALIZUJ SWOJĄ CZARNĄ KAWĘ 8

   4. 1 ODKRYJ 2 SPECJALNE TRYBY PARZENIA KAWY 8

   4. 2 ESPRESSO BOOST 8

   4. 3 DELICATE BREW 9

5. APLIKACJA NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® I POŁĄCZENIE BLUETOOTH® 10

   5. 1 NOWE WYJĄTKOWE FUNKCJE 10

   5. 2 JAK SPAROWAĆ URZĄDZENIE Z APLIKACJĄ 10

   5. 3 JAK DEZAKTYWOWAĆ LUB PONOWNIE AKTYWOWAĆ MODUŁ BLUETOOTH® URZĄDZENIA 10

6. PRZYKŁADY NAPOJÓW 11

7. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 12

8. PIERWSZE UŻYCIE 13

9. PRZYGOTOWANIE NAPOJU 14

SPIS TREŚCI

9. 1 JEDNA KAPSUŁKA (NP. LUNGO) 14

9. 2 DWIE KAPSUŁKI (NP. CAPPUCCINO) 15

10. CZYSZCZENIE 17

11. USUWANIE KAMIENIA CO NAJMNIEJ CO 3-4 MIESIĄCE 18

12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 20

12. 1 POMARAŃCZOWA LAMPKA KONTROLNA USUWANIA KAMIENIA ZAPALA SIĘ 20

12. 2 NAPÓJ NIE WYPŁYWA - BRAK WODY? 20

12. 3 NAPÓJ NIE WYPŁYWA – ZABLOKOWANA KAPSUŁKA? 21

12. 4 NAPÓJ NIE WYPŁYWA – ZABLOKOWANA GŁOWICA DYSZY? 21

12. 5 RÓŻNE 22

1. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość. Wszelkie przypadki użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem mogą skutkować potencjalnymi obrażeniami.

W przypadku niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a gwarancja może nie mieć zastosowania.

Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku urządzeń, które nie działają lub nie działają poprawnie, ponieważ nie były one konserwowane i/lub nie usuwano z nich kamienia.

UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

1. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest ono przeznaczone do zastosowań wymienionych poniżej i gwarancja nie obejmuje jego użytkowania:
   – w kuchniach pracowniczych w sklepach, biurach i innych budynkach pracowniczych/roboczych;
   – na farmach/gospodarstwach agroturystycznych;
   – przez klientów hoteli, moteli i innych tego typu miejsc zakwaterowania;
   – w hotelach oferujących nocleg i śniadanie;
2. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego, wyłącznie wewnątrz pomieszczeń domów znajdujących się na wysokości nie większej niż 3400 m.

ŹRÓDŁO ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

3. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do uziemionego gniazda zasilania. Napięcie sieciowe musi być zgodne z wartością napięcia podaną na tabliczce znamionowej urządzenia. Korzystanie z niewłaściwego złącza skutkuje wygaśnięciem gwarancji i może być niebezpieczne.
4. Aby zapobiec niebezpieczeństwu wystąpienia pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń, przewodu zasilającego, wtyczki, ani samego urządzenia nie należy zanurzać w wodzie ani innym płynie. Chronić wtyczkę przed kontaktem z wilgocią. Nigdy nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękoma. Nie przepełniać zbiornika na wodę.
5. W razie zagrożenia wtyczkę należy natychmiast odłączyć od gniazda zasilania.
6. Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane, należy je odłączyć od gniazda zasilania.
7. Aby odłączyć urządzenie należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Nie odłączać urządzenia od źródła zasilania, ciągnąc za przewód.
8. Należy zwrócić uwagę, aby przewód nie zwisał z krawędzi stołu lub lady, ani nie pozostawał w kontakcie z gorącymi powierzchniami lub ostrymi krawędziami. Należy zwrócić uwagę, aby przewód nie zwisał swobodnie (ryzyko potknięcia). Nie dotykać przewodu mokrymi rękoma.
9. Urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką nie wolno użytkować. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, aby zapobiec zagrożeniu musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub przez autoryzowany punkt serwisowy. Urządzenia, które funkcjonuje nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone nie wolno użytkować. Natychmiast odłączyć przewód zasilający. Przekazać uszkodzone urządzenie do najbliższego punktu obsługi klientów autoryzowanego za pośrednictwem infolinii NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
10. Jeżeli gniazdo elektryczne nie odpowiada wtyczce urządzenia, wtyczkę należy wymienić na odpowiedni typ w punkcie obsługi klienta autoryzowanym za pośrednictwem infolinii NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

11. Urządzenie należy zawsze użytkować na płaskiej, stabilnej i odpornej na działanie wysokich temperatur powierzchni, z dala od źródeł ciepła i rozprysków wody.
12. Nie używać urządzenia bez tacki ociekowej i kratki ociekowej, chyba że korzysta się z bardzo wysokiego kubka. Nie używać urządzenia do gotowania wody.
13. Urządzenia nie wolno obracać dołem do góry.
14. Wykorzystywanie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może być przyczyną pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń.
15. Nie umieszczać go na rozgrzanych palnikach gazowych lub elektrycznych, bądź też w ich pobliżu, ani w rozgrzanym piekarniku.
16. W czasie przygotowywania napoju nie należy umieszczać palców pod dyszą wylotową.
17. Nie dotykać głowicy dyszy urządzenia.
18. Nie przenosić urządzenia, trzymając go za głowicę do parzenia.
19. Uchwyt kapsułek wyposażony jest w magnes trwały. Nie należy zbliżać uchwytu kapsułek do urządzeń lub przedmiotów, np. kart kredytowych, urządzeń pamięci masowej USB i innych nośników danych, kaset wideo, telewizorów i monitorów komputerowych CRT, zegarów mechanicznych, aparatów słuchowych i głośników, ponieważ pole magnetyczne może spowodować ich uszkodzenie.
20. Nie wyłączać urządzenia w czasie procesu usuwania kamienia. Zbiornik na wodę należy przepłukać, a urządzenie wyczyścić, aby usunąć wszelkie pozostałości środka do usuwania kamienia.
21. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, np. przez okres wakacji itp., należy je opróżnić, wyczyścić i odłączyć od źródła zasilania. Należy je przepłukać przed rozpoczęciem ponownego użytkowania. Przed rozpoczęciem ponownego użytkowania należy przeprowadzić cykl płukania urządzenia.
22. Zalecamy korzystanie z kapsułek NESCAFÉ® Dolce Gusto®, przewidzianych dla i testowanych pod kątem użycia w urządzeniu NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Zostały one zaprojektowane tak, aby współdziałać ze sobą – wynikiem tego współdziałania są kawy i napoje o najwyższej jakości, z której znana jest marka NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Każda kapsułka jest przeznaczona do przygotowania idealnej filiżanki kawy lub napoju i nie może być używana powtórnie.
23. Gorących kapsułek nie wolno usuwać rękoma. Do usuwania zużytych kapsułek należy zawsze używać uchwytu kapsułek.
24. W celu przygotowania napoju należy zawsze umieścić uchwyt

kapsułek. Nie wyciągać uchwytu kapsułek zanim lampka kontrolna nie przestanie migać. Urządzenie nie będzie pracowało, jeżeli uchwyt kapsułek nie zostanie umieszczony.
25. Urządzenia wyposażone w uchwyt blokady: jeżeli w trakcie przygotowywania napoju uchwyt blokady jest otwarty, może dojść do oparzenia. Nie odciągać w górę uchwytu blokady dopóki lampki urządzenia nie przestaną migać.
26. Z przyczyn zdrowotnych zbiornik na wodę należy zawsze napełniać świeżą wodą pitną.
27. Po użyciu urządzenia należy zawsze usunąć kapsułkę i wyczyścić uchwyt kapsułek. Tackę ociekową oraz pojemnik na kapsułki należy codziennie opróżniać i czyścić. osoby cierpiące z powodu alergii pokarmowych muszą płukać urządzenie zgodnie z procedurą czyszczenia.
28. Powierzchnia elementu grzejnego może pozostać nagrzana po użytkowaniu, a obudowa z tworzywa sztucznego może pozostawiać ciepła w dotyku kilka minut po użytkowaniu.
29. Pacjenci z rozrusznikami lub defibrylatorami: nie zbliżać uchwytu kapsułek bezpośredni do miejsca, w którym znajduje się rozrusznik lub defibrylator.
30. Używanego urządzenia nie wolno zamykać w szafce.

DZIECI

31. Urządzenie oraz jego przewód zasilający muszą pozostawać poza zasięgiem dzieci do lat 8. Urządzenie nie może być używane przez dzieci do zabawy.
32. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku lat 8 i starsze oraz osoby z zaburzeniami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi, bądź też osoby z niedostatecznym doświadczeniem i wiedzą, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną one poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz że rozumieją one zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia.
33. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci ani osoby z zaburzeniami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi, bądź też osoby z niedostatecznym doświadczeniem i wiedzą, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje je lub poinstruowała je w zakresie użytkowania urządzenia. Osoby, które nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat sposobu działania oraz obsługi urządzenia powinny przed uruchomieniem urządzenia dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zrozumieć ją, a w razie potrzeby zwrócić się o pomoc do osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo w celu uzyskania wskazówek dotyczących sposobu działania oraz obsługi urządzenia.
34. Należy się upewnić, że dzieci nie wykorzystują urządzenia do zabawy.
35. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one co najmniej 8 lat i są nadzorowane przez osobę dorosłą.
36. Dzieci nie mogą wykorzystywać urządzenia do zabawy.

KONSERWACJA

37. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenie należy odłączyć od gniazda zasilania. Przed czyszczeniem urządzenia, a w związku z tym przed zdejmowaniem i zakładaniem jakichkolwiek elementów, urządzenie należy pozostawić do ostygnięcia. Urządzenia nie wolno czyścić na mokro ani zanurzać w jakimkolwiek płynie. Urządzenia nie wolno czyścić pod bieżącą wodą. Urządzenia nie wolno czyścić z użyciem detergentów. Urządzenie należy czyścić miękkimi gąbkami/szczotkami. Zbiornik na wodę należy czyścić czystą, dopuszczoną do kontaktu z żywnością szczotką.
38. Wszelkie prace, poza zwykłym użytkowaniem, czyszczeniem i konserwacją, mogą być wykonywane wyłącznie przez punkty obsługi klientów autoryzowane za pośrednictwem infolinii NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Urządzenia nie wolno demontować; nie wolno blokować otworów urządzenia.
39. Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie wolno demontować pokrywy. Wewnątrz urządzenia nie ma części, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy!
40. Dodatkowe informacje dotyczące użytkowania urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi na stronie www.dolce-gusto.com; można ich także zasięgnąć pod numerem infolinii NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

RECYKLING

41. Opakowanie wykonano z materiałów nadających się do przetworzenia. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu, należy skontaktować się z właściwym urzędem/administracją lokalną. Do produkcji tego urządzenia wykorzystane zostały cenne materiały, które mogą zostać odzyskane i przetworzone wtórnie.

TYLKO NA RYNKI EUROPEJSKIE: Należy pamiętać o środowisku naturalnym!



Do produkcji tego urządzenia wykorzystane zostały materiały, które mogą zostać odzyskane i przetworzone wtórnie.

Ekspres należy przekazać je do lokalnego punktu zbiórki odpadów lub w autoryzowanym centrum serwisowym, gdzie zostanie zutylizowane we właściwy sposób. Dyrektywa europejska 2012/19/WE dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) określa, że zużyty sprzęt gospodarstwa domowego nie może być wyrzucany razem ze zwykłymi nieposortowanymi odpadami. Zużyte sprzęty należy składować oddzielnie, aby zoptymalizować proces sortowania i recyklingu ich części w celu zredukowania wpływu na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne.

2. GŁÓWNE CZĘŚCI URZĄDZENIA



1. Narzędzie do płukania
2. Głowica dyszy
3. Uchwyt kapsułek
4. Wyświetlacz ilości napoju
5. Funkcja XL ilości napoju
6. Lampka kontrolna ESPRESSO BOOST
7. Lampka kontrolna DELICATE BREW
8. Lampka kontrolna usuwania kamienia
9. Przycisk „ZIMNEJ" wody
10. Przycisk WŁ./WYŁ. + wybór trybów specjalnych
11. Przycisk wyboru większej ilości napoju
12. Przycisk „GORĄCEJ" wody
13. Przycisk wyboru mniejszej ilości napoju
14. Uchwyt blokady
15. Pokrywa zbiornika na wodę
16. Zbiornik na wodę
17. Kratka ociekowa
18. Tacka ociekowa
19. Igła do czyszczenia
20. Wspornik tacy ociekowej

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII:

Po 5 min nieużytkowania: wyświetlacz ilości napoju gaśnie.
Należy pamiętać, że urządzenie zużywa energię elektryczną także w trybie oszczędzania energii (0,4 W/godzinę).

DANE TECHNICZNE

PL
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
Zakres częstotliwości: 1480–2402 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 8,66 dBm

max. 15 bar

1,4 L


~2,7 kg

5–45 °C
41–113 °F

A = 26,6 cm
B = 36,4 cm
C = 21,4 cm

3. NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE


3. 1 WŁ./WYŁ. URZĄDZENIA



Przytrzymaj wciśnięty przycisk WŁ./WYŁ. przez co najmniej 1 sekundę, aby włączyć urządzenie.



Urządzenie może również zostać włączone poprzez otwarcie dźwigni blokującej.



Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj wciśnięty przycisk WŁ./WYŁ. przez co najmniej 1 sekundę. Urządzenie wyłącza się automatycznie, kiedy nie jest używane przez 5 minut.

3. 2 UNIEŚĆ I ZABLOKOWAĆ (SŁYSZALNY ODGŁOS ZABLOKOWANIA) TACĘ OCIEKOWĄ



Celem wyregulowania położenia tacy ociekowej: Obrócić tacę ociekową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją odblokować.



Unieść tacę ociekową do położenia środkowego. Zablokować tacę ociekową obracając ją zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aż słyszalny będzie odgłos zablokowania. Taca ociekowa jest zablokowana.



Unieść tacę ociekową do najwyższego położenia. Zablokować tacę ociekową obracając ją zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aż słyszalny będzie odgłos zablokowania. Taca ociekowa jest zablokowana.

4. PERSONALIZUJ SWOJĄ CZARNĄ KAWĘ

4. 1 ODKRYJ 2 SPECJALNE TRYBY PARZENIA KAWY



ESPRESSO BOOST

Wydobądź wszystko, co najlepsze w smaku twojego Espresso.



DELICATE BREW

Pełnia aromatu i smaku twojej Americano i Grande.


4. 2 ESPRESSO BOOST

1




Sprawdź liczbę pasków na kapsułce. Przygotuj napój w trybie ESPRESSO BOOST, używając zalecanych kapsułek poziomu od 1 do 3.

2




Przytrzymaj wciśnięty przycisk WŁ./WYŁ. przez co najmniej 1 sekundę, aby włączyć urządzenie.

3




Wciśnij przycisk WŁ./WYŁ. jeden raz, aby przejść do trybu ESPRESSO BOOST. Lampka kontrolna ESPRESSO BOOST świeci się.

4



Za pomocą przycisków wyboru ilości napoju wyświetlacz graficzny ustawić na poziom zilustrowany na kapsułce lub wedle własnego uznania.

5



Nacisnąć przycisk „GORĄCEJ" wody. Rozpoczyna się przygotowanie napoju. Odczekać do zakończenia procesu. Podświetlenie wyświetlacza ilości napoju gaśnie sukcesywnie. Przygotowanie napoju zostaje zakończone automatycznie. W każdej chwili napełnianie można zatrzymać ręcznie naciskając ponownie przycisk „GORĄCEJ" lub „ZIMNEJ" wody.

6



ESPRESSO BOOST

Napój gotowy!

4. PERSONALIZUJ SWOJĄ CZARNĄ KAWĘ


4. 3 DELICATE BREW

1




Sprawdź liczbę pasków na kapsułce. Przygotuj napój w trybie DELICATE BREW, używając zalecanych kapsułek poziomu od 4 do 7.

2



Przytrzymaj wciśnięty przycisk WŁ./WYŁ. przez co najmniej 1 sekundę, aby włączyć urządzenie.

3




Wciśnij przycisk WŁ./WYŁ. 2 razy, aby przejść do trybu DELICATE BREW. Lampka kontrolna DELICATE BREW świeci się.

4



Za pomocą przycisków wyboru ilości napoju wyświetlacz graficzny ustawić na poziom zilustrowany na kapsułce lub wedle własnego uznania.

5



Nacisnąć przycisk „GORĄCEJ" wody. Rozpoczyna się przygotowanie napoju. Odczekać do zakończenia procesu. Podświetlenie wyświetlacza ilości napoju gaśnie sukcesywnie. Przygotowanie napoju zostaje zakończone automatycznie. W każdej chwili napełnianie można zatrzymać ręcznie naciskając ponownie przycisk „GORĄCEJ" lub „ZIMNEJ" wody.


6



Napój gotowy!

5. APLIKACJA NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® I POŁĄCZENIE BLUETOOTH®

5. 1 NOWE WYJĄTKOWE FUNKCJE



Personalizuj swoją czarną kawę

- Odkryj 2 nowe sposoby parzenia kawy (patrz rozdział 4 na stronie 8):

  ESPRESSO BOOST: Wydobądź wszystko, co najlepsze w smaku twojego Espresso.

  DELICATE BREW: Pełnia aromatu i smaku twojej Americano i Grande.
- Zaplanuj swój ulubiony napój na później.
- Zapisz swoje ulubione ustawienia dotyczące kawy.
- Filiżanka najlepszej kawy, z funkcjami konserwacji online i przewodnikiem rozwiązywania problemów.


Wyszukać NESCAFÉ® Dolce Gusto® w sklepie z aplikacjami

Download on the App Store — iPhone® mobilne urządzenie cyfrowe

GET IT ON Google Play — Android™


5. 2 JAK SPAROWAĆ URZĄDZENIE Z APLIKACJĄ

1



Wyłączyć urządzenie. Użytkownik musi znajdować się w pobliżu urządzenia (w odległości maks. 2 metrów). Włączyć obsługę funkcji Bluetooth® w swoim smartfonie.

2



Otworzyć aplikację NESCAFÉ® Dolce Gusto® i rozpocząć proces parowania. Aplikacja rozpocznie wyszukiwanie Twojego urządzenia.


3



Kiedy w aplikacji wyświetlone zostaną odpowiednie instrukcje, należy potwierdzić parowanie w czasie 10 sekund, wciskając przycisk „ZIMNA".


5. 3 JAK DEZAKTYWOWAĆ LUB PONOWNIE AKTYWOWAĆ MODUŁ BLUETOOTH® URZĄDZENIA

1




Wyłączyć urządzenie.

2




Kiedy w aplikacji wyświetlone zostaną odpowiednie instrukcje, należy potwierdzić parowanie w czasie 10 sekund, wciskając przycisk „ZIMNA". Wcisnąć i przytrzymać przycisk „ZIMNA" i „W GÓRĘ" przez 3 sekundy.

3




Lampka kontrolna miga 3 razy. Połączenie Bluetooth® jest wyłączone/włączone ponownie.


6. PRZYKŁADY NAPOJÓW




ESPRESSO




CAPPUCCINO




CHOCOCINO



CAPPUCCINO ICE




7. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA




⚠ Zbiornika na wodę nie wolno napełniać gorącą wodą!

⚠ Do płukania i przygotowywania napojów należy używać tylko świeżej wody pitnej.



⚠ **Urządzenie musi być zawsze ustawione pionowo!**



⚠ Po zakończeniu przygotowania wyświetlacz ilości napoju miga przez kilka sekund. **W tym czasie nie otwierać uchwytu blokady!**



⚠ Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami. Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami!



⚠ Nigdy nie używać mokrej gąbki. Do czyszczenia obudowy urządzenia należy używać tylko miękkiej, zwilżonej ściereczki.



⚠ Nie dotykać zużytych kapsułek po przygotowaniu napoju! Gorąca powierzchnia – ryzyko poparzeń!



⚠ Nie używać narzędzia do płukania do przygotowywania herbaty ani gorącej wody.



⚠ JEŻELI URZĄDZENIE NIE BYŁO UŻYTKOWANE PRZEZ PONAD 2 DNI: Należy opróżnić zbiornik na wodę, wypłukać go, napełnić świeżą wodą pitną i ponownie umieścić w urządzeniu. Przepłukać urządzenie – w tym celu należy wykonać czynności opisane w rozdziale „Czyszczenie" na stronie 17, rozpoczynając od kroku 4.


8. PIERWSZE UŻYCIE

1



Zbiornik na wodę przepłukać ręcznie świeżą wodą pitną. Zbiornik na wodę napełnić świeżą wodą pitną. Umieścić zbiornik na wodę w urządzeniu. Otworzyć uchwyt blokady.

2




Chwycić uchwyt kapsułek i nacisnąć zapadkę blokady, aby go otworzyć. Upewnić się, że narzędzie do płukania znajduje się w uchwycie kapsułek. Zamknąć uchwyt kapsułek.

3




Umieścić uchwyt kapsułek w urządzeniu. Zamknąć uchwyt blokady. Umieścić duży pusty pojemnik pod dyszą wylotową napoju. Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego.

4




Włączyć urządzenie. Wyświetlacz ilości napoju jest sukcesywnie podświetlany przez około 40 sekund podczas nagrzewania się maszyny. Urządzenie jest gotowe do użytku.

5




Korzystając z przycisków wyboru ilości napoju ustawić wyświetlacz ilości napoju na wartość 7. Nacisnąć przycisk „ZIMNEJ" wody. Urządzenie rozpoczyna przepłukiwanie. Podświetlenie wyświetlacza ilości napoju gaśnie sukcesywnie.

6



Odczekać do zakończenia odliczania i zatrzymania się urządzenia.

7



Kontynuować przepłukiwanie gorącą wodą. Nacisnąć przycisk „GORĄCEJ" wody. Urządzenie rozpoczyna przepłukiwanie. Podświetlenie wyświetlacza ilości napoju gaśnie sukcesywnie.

8



Odczekać do zakończenia odliczania i zatrzymania się urządzenia. Otworzyć uchwyt blokady. Wyciągnąć uchwyt kapsułek. Otworzyć uchwyt kapsułek. Wyjąć narzędzie do płukania. Przechowywać w bezpiecznym miejscu na okoliczność późniejszego czyszczenia lub usuwania kamienia. Ponownie umieścić uchwyt kapsułek.

9



Opróżnić zbiornik. Zbiornik na wodę napełnić świeżą wodą pitną. Umieścić zbiornik na wodę w urządzeniu. Urządzenie jest gotowe do użytku.

9. PRZYGOTOWANIE NAPOJU


9. 1 JEDNA KAPSUŁKA (NP. LUNGO)

1



Wyregulować położenie tacki ociekowej. Na tacce ociekowej umieścić odpowiedniej wielkości filiżankę. Zob. 6. „PRZYKŁADY NAPOJÓW" lub informacje na opakowaniu. Upewnić się, że w zbiorniku na wodę znajduje się wystarczająca ilość świeżej wody pitnej.

2



Włączyć urządzenie. Wyświetlacz ilości napoju jest sukcesywnie podświetlany przez około 40 sekund podczas nagrzewania się maszyny. Następnie na wyświetlaczu ilości napoju wyświetlone zostaje ostatnie ustawienie ilości napoju. Otworzyć uchwyt blokady. Wyciągnąć uchwyt kapsułek.

3




Otworzyć uchwyt kapsułek. Upewnić się, że narzędzie do płukania nie jest umieszczone. Umieścić kapsułkę w uchwycie kapsułek. Zamknąć uchwyt kapsułek. Umieścić go z powrotem w urządzeniu. Zamknąć uchwyt blokady.

4




Za pomocą przycisków wyboru ilości napoju wyświetlacz graficzny ustawić na poziom zilustrowany na kapsułce lub wedle własnego uznania. W przypadku wyjątkowo dużej filiżanki wybrać napój XL. Przed przygotowaniem drugiego ekstra dużego napoju należy odczekać około 1,5 min.

5



Nacisnąć przycisk „GORĄCEJ" lub „ZIMNEJ" wody, wedle zaleceń zamieszczonych na paczkach kapsułek. Rozpoczyna się przygotowanie napoju. Odczekać do zakończenia procesu. Podświetlenie wyświetlacza ilości napoju gaśnie sukcesywnie. Przygotowanie napoju zostaje zakończone automatycznie. W każdej chwili napełnianie można zatrzymać ręcznie naciskając ponownie przycisk „GORĄCEJ" lub „ZIMNEJ" wody.

6



Po zakończeniu przygotowania wyświetlacz ilości napoju miga przez kilka sekund. **W tym czasie nie otwierać uchwytu blokady!**

7



Po zakończeniu napełniania otworzyć uchwyt blokady. Zdjąć filiżankę z tacy ociekowej.

8



Wyciągnąć uchwyt kapsułek. Otworzyć uchwyt kapsułek. Zużytą kapsułkę wyrzucić do kosza. Należy pamiętać, aby nie wyrzucić uchwytu kapsułek.

9



Uchwyt kapsułek przepłukać z obu stron świeżą wodą pitną. Wysuszyć uchwyt kapsułek. Umieścić go z powrotem w urządzeniu. Napój gotowy!

9. PRZYGOTOWANIE NAPOJU


9. 2 DWIE KAPSUŁKI (NP. CAPPUCCINO)

1



Wyregulować położenie tacki ociekowej. Na tacce ociekowej umieścić odpowiedniej wielkości filiżankę. Zob. 6. „PRZYKŁADY NAPOJÓW" lub informacje na opakowaniu. Upewnić się, że w zbiorniku na wodę znajduje się wystarczająca ilość świeżej wody pitnej.

2




Włączyć urządzenie. Wyświetlacz ilości napoju jest sukcesywnie podświetlany przez około 40 sekund podczas nagrzewania się maszyny. Następnie na wyświetlaczu ilości napoju wyświetlone zostaje ostatnie ustawienie ilości napoju. Otworzyć uchwyt blokady. Wyciągnąć uchwyt kapsułek.

3




Otworzyć uchwyt kapsułek. Upewnić się, że narzędzie do płukania nie jest umieszczone. Umieścić pierwszą kapsułkę w uchwycie kapsułek. Zamknąć uchwyt kapsułek. Umieścić go z powrotem w urządzeniu. Zamknąć uchwyt blokady.

4




Za pomocą przycisków wyboru ilości napoju wyświetlacz graficzny ustawić na poziom zilustrowany na kapsułce lub wedle własnego uznania. W przypadku wyjątkowo dużej filiżanki wybrać napój XL. Przed przygotowaniem drugiego ekstra dużego napoju należy odczekać około 1,5 min.

5



Nacisnąć przycisk „GORĄCEJ" lub „ZIMNEJ" wody, wedle zaleceń zamieszczonych na paczkach kapsułek. Rozpoczyna się przygotowanie napoju. Odczekać do zakończenia procesu. Podświetlenie wyświetlacza ilości napoju gaśnie sukcesywnie. Przygotowanie napoju zostaje zakończone automatycznie. W każdej chwili napełnianie można zatrzymać ręcznie naciskając ponownie przycisk „GORĄCEJ" lub „ZIMNEJ" wody.

6



Po zakończeniu przygotowania wyświetlacz ilości napoju miga przez kilka sekund. **W tym czasie nie otwierać uchwytu blokady!**

7



Otworzyć uchwyt blokady. Wyciągnąć uchwyt kapsułek. Otworzyć uchwyt kapsułek. Zużytą kapsułkę wyrzucić do kosza. Należy pamiętać, aby nie wyrzucić uchwytu kapsułek.

8



Umieścić drugą kapsułkę w uchwycie kapsułek. Zamknąć uchwyt kapsułek. Umieścić go z powrotem w urządzeniu. Zamknąć uchwyt blokady.

9




Za pomocą przycisków wyboru ilości napoju wyświetlacz graficzny ustawić na poziom zilustrowany na kapsułce lub wedle własnego uznania.

9. PRZYGOTOWANIE NAPOJU


9. 2 DWIE KAPSUŁKI (NP. CAPPUCCINO)

10



Nacisnąć przycisk „GORĄCEJ” lub „ZIMNEJ” wody, wedle zaleceń zamieszczonych na paczkach kapsułek. Rozpoczyna się przygotowanie napoju. Odczekać do zakończenia procesu. Podświetlenie wyświetlacza ilości napoju gaśnie sukcesywnie. Przygotowanie napoju zostaje zakończone automatycznie. W każdej chwili napełnianie można zatrzymać ręcznie naciskając ponownie przycisk „GORĄCEJ” lub „ZIMNEJ” wody.

11



Po zakończeniu przygotowania wyświetlacz ilości napoju miga przez kilka sekund. **W tym czasie nie otwierać uchwytu blokady!**

12



Po zakończeniu napełniania otworzyć uchwyt blokady. Zdjąć filiżankę z tacy ociekowej.

13



Wyciągnąć uchwyt kapsułek. Otworzyć uchwyt kapsułek. Zużytą kapsułkę wyrzucić do kosza. Należy pamiętać, aby nie wyrzucić uchwytu kapsułek.


14



Uchwyt kapsułek przepłukać z obu stron świeżą wodą pitną. Wysuszyć uchwyt kapsułek. Umieścić go z powrotem w urządzeniu. Napój gotowy!


10. CZYSZCZENIE

1



Przepłukać i wyczyścić zbiornik na wodę. Użyć czystej, dopuszczonej do kontaktu z żywnością szczotki i – w razie potrzeby – płynu do mycia naczyń. Na koniec napełnić go świeżą wodą pitną i umieścić w urządzeniu. Zbiornika na wodę nie wolno myć w zmywarce!

2



Tackę ociekową i narzędzie do płukania przepłukać świeżą wodą pitną. Wyczyścić tackę ociekową czystą szczotką przeznaczoną do kontaktu z żywnością. Tacka ociekowa nie nadaje się do mycia w zmywarce!

3




Obie strony uchwytu kapsułek wyczyścić świeżą wodą pitną z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Istnieje także możliwość mycia w zmywarce. Na koniec wysuszyć.

4




Otworzyć uchwyt blokady. Umieścić narzędzie do płukania w uchwycie kapsułek. Umieścić uchwyt kapsułek w urządzeniu. Zamknąć uchwyt blokady.

5



Wyświetlacz ilości napoju jest sukcesywnie podświetlany przez około 40 sekund podczas nagrzewania się maszyny. Następnie na wyświetlaczu ilości napoju wyświetlone zostaje ostatnie ustawienie ilości napoju. Urządzenie jest gotowe do użytku. Umieścić duży pusty pojemnik pod dyszą wylotową napoju.

6



Korzystając z przycisków wyboru ilości napoju ustawić wyświetlacz ilości napoju na wartość 7. Nacisnąć przycisk „GORĄCEJ" wody. Urządzenie rozpoczyna przepłukiwanie. Podświetlenie wyświetlacza ilości napoju gaśnie sukcesywnie.

7




Opróżnić i wyczyścić zbiornik na wodę. **Ostrzeżenie: Gorąca woda! Należy zachować ostrożność!**

8



Otworzyć uchwyt blokady. Wyciągnąć uchwyt kapsułek. Wyjąć narzędzie do płukania. Przechowywać w bezpiecznym miejscu na okoliczność późniejszego czyszczenia lub usuwania kamienia. Usunąć wodę ze zbiornika na wodę (jeżeli się tam znajduje).

9




Wyłączyć urządzenie. Odłączyć wtyczkę! Wyczyścić urządzenie miękką, zwilżoną ściereczką. Następnie osuszyć je miękką, suchą ściereczką.

11. USUWANIE KAMIENIA CO NAJMNIEJ CO 3–4 MIESIĄCE



Użyć płynnego środka do usuwania kamienia NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Aby dokonać zamówienia, należy skontaktować się z infolinią NESCAFÉ® Dolce Gusto® lub odwiedzić witrynę internetową NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



Do usuwania kamienia nie używać octu!




Należy zwrócić uwagę, aby żadna część urządzenia nie miała kontaktu z roztworem środka do usuwania kamienia.



Nie naciskać przycisku wyłącznika (WŁ./WYŁ.) w czasie cyklu usuwania kamienia.

1



Jeżeli zapali się pomarańczowa lampka kontrolna usuwania kamienia, bądź napój wypływa wolniej niż zwykle (nawet kroplami) lub jeżeli jest zimniejszy niż zwykle, należy usunąć kamień z urządzenia.

2



Usunąć wodę ze zbiornika na wodę (jeżeli się tam znajduje).

3




Wymieszać w miarce 0,5 l świeżej wody pitnej ze środkiem do usuwania kamienia. Wlać roztwór środka do usuwania kamienia do zbiornika na wodę i umieścić zbiornik na wodę w urządzeniu.

4




Otworzyć uchwyt blokady. Umieścić narzędzie do płukania w uchwycie kapsułek. Umieścić uchwyt kapsułek w urządzeniu. Zamknąć uchwyt blokady. Umieścić duży pusty pojemnik pod dyszą wylotową napoju.

5



Wyłączyć urządzenie.


6



Nacisnąć przycisk wyłącznika (WŁ./WYŁ.) i przytrzymać go przez co najmniej 5 sekund. Pomarańczowa lampka kontrolna usuwania kamienia zaczyna migać, a urządzenie przechodzi w tryb usuwania kamienia.


11. USUWANIE KAMIENIA CO NAJMNIEJ CO 3–4 MIESIĄCE

7




Nacisnąć przycisk „GORĄCEJ” lub „ZIMNEJ” wody. Podświetlenie wyświetlacza ilości napoju gaśnie sukcesywnie. Urządzenie przeprowadza proces usuwania kamienia z wykorzystaniem gorącej wody przez około 2 min, włączając i wyłączając się naprzemiennie. W każdej chwili napełnianie można zatrzymać ręcznie naciskając przycisk „GORĄCO”/”ZIMNO”.

8




Urządzenie nieprzerwanie przeprowadza proces usuwania kamienia z wykorzystaniem zimnej wody. Podświetlenie wyświetlacza ilości napoju gaśnie sukcesywnie. Przygotowanie napoju zostaje zakończone automatycznie.

9




Dla uzyskania lepszego efektu działania środka do usuwania kamienia urządzenie przełącza się w tryb oczekiwania na czas 2 min. Podświetlenie wyświetlacza ilości napoju gaśnie sukcesywnie. Pod koniec czasu oczekiwania wyświetlacz ilości napoju miga szybko.

10




Opróżnić i wyczyścić zbiornik na wodę. Przepłukać i wyczyścić zbiornik na wodę. Użyć czystej, dopuszczonej do kontaktu z żywnością szczotki i – w razie potrzeby – płynu do mycia naczyń. Na koniec napełnić go świeżą wodą pitną i umieścić w urządzeniu.

11



Nacisnąć przycisk „GORĄCEJ” lub „ZIMNEJ” wody. Podświetlenie wyświetlacza ilości napoju gaśnie sukcesywnie. Urządzenie nieprzerwanie przepłukuje z wykorzystaniem gorącej wody. W każdej chwili napełnianie można zatrzymać ręcznie naciskając przycisk „GORĄCO”/”ZIMNO”.

12



Urządzenie nieprzerwanie przepłukuje z wykorzystaniem zimnej wody. Podświetlenie wyświetlacza ilości napoju gaśnie sukcesywnie. Przygotowanie napoju zostaje zakończone automatycznie.

13



Usunąć pojemnik. Opróżnić i wyczyścić zbiornik na wodę. Wyciągnąć uchwyt kapsułek. Wyjąć narzędzie do płukania. Przechowywać w bezpiecznym miejscu na okoliczność późniejszego czyszczenia lub usuwania kamienia. Uchwyt kapsułek przepłukać z obu stron świeżą wodą pitną. Ponownie umieścić uchwyt kapsułek.


14



Wyczyścić urządzenie miękką, zwilżoną ściereczką. Następnie osuszyć je miękką, suchą ściereczką.

12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

12. 1 POMARAŃCZOWA LAMPKA KONTROLNA USUWANIA KAMIENIA ZAPALA SIĘ




Pomarańczowa lampka kontrolna usuwania kamienia zapala się.

1




Oznacza to, że należy usunąć kamień z urządzenia. Aby to zrobić, należy postępować zgodnie z instrukcjami usuwania kamienia. Zob. „Usuwanie kamienia co najmniej co 3–4 miesiące” na stronie 18.

12. 2 NAPÓJ NIE WYPŁYWA – BRAK WODY?



Przygotowanie napoju zostaje zatrzymane w połowie lub w ogóle się nie rozpoczyna. Wyświetlacz ilości napoju miga na bieżącym poziomie. Płyn nie wypływa: Zbiornik na wodę może być pusty.


1



Upewnić się, że w zbiorniku na wodę znajduje się wystarczająca ilość świeżej wody pitnej. W przeciwnym razie napełnić ponownie świeżą wodą pitną i nacisnąć przycisk „GORĄCEJ” lub „ZIMNEJ” wody, aby kontynuować przygotowanie. Jeżeli płyn wciąż nie wypływa, należy sprawdzić informacje zamieszczone w punkcie 12.3 "NAPÓJ NIE WYPŁYWA — ZABLOKOWANA KAPSUŁKA? ".


12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

12. 3 NAPÓJ NIE WYPŁYWA — ZABLOKOWANA KAPSUŁKA?



Płyn nie wypływa: Kapsułka może być zablokowana lub pod ciśnieniem.

1



Urządzenie musi być zawsze ustawione pionowo! Aby zatrzymać przygotowanie należy ponownie dotknąć przycisku gorącej/zimnej wody. Nie odłączać urządzenia od źródła zasilania!

2



Nie pić tego napoju! Otworzyć uchwyt blokady. Urządzenie uwalnia ciśnienie. Wyciągnąć uchwyt kapsułek. Zużytą kapsułkę wyrzucić do kosza.

3



Należy spróbować uruchomić urządzenie bez kapsułki. Jeżeli woda wypływa oznacza to, że kapsułka była wadliwa. Wystarczy użyć innej kapsułki. W przeciwnym wypadku należy przejść do części 12.4 „NAPÓJ NIE WYPŁYWA — ZABLOKOWANA GŁOWICA DYSZY?".

12. 4 NAPÓJ NIE WYPŁYWA — ZABLOKOWANA GŁOWICA DYSZY?




Napój nie wypływa: głowica dyszy może być zablokowana i pod ciśnieniem.

1



Upewnić się, że taca ociekowa jest pusta. Wyjąć i przechylić tackę ociekową. Wyjąć igłę do czyszczenia. **Igła powinna być przechowywana poza zasięgiem dzieci!**

2



Otworzyć uchwyt kapsułek i wyczyścić dyszę igłą do czyszczenia. Postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w „Usuwanie kamienia co najmniej co 3–4 miesiące" na stronie 18.

12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

12. 5 RÓŻNE




Urządzenia nie można włączyć.

1



Skontrolować, czy wtyczka jest poprawnie podłączona do gniazda elektrycznego. Jeżeli tak, skontrolować źródło zasilania.

2




Jeżeli urządzenia nadal nie można włączyć, należy skontaktować się telefonicznie z infolinią NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Numery infolinii znajdują się na ostatniej stronie.



Napój jest rozpryskiwany z wylotu napoju.

1




Nacisnąć przycisk „GORĄCEJ” lub „ZIMNEJ” wody, aby zatrzymać przygotowanie. Wyciągnąć uchwyt kapsułek. Zużytą kapsułkę wyrzucić do kosza.

2



Wyczyścić uchwyt kapsułek. W uchwycie kapsułek umieścić nową kapsułkę, a uchwyt umieścić z powrotem w urządzeniu.



Jeżeli napój wypływa wolniej niż zwykle (nawet kroplami) lub jeżeli jest zimniejszy niż zwykle, należy usunąć kamień z urządzenia.


1



Aby to zrobić, należy postępować zgodnie z instrukcjami usuwania kamienia. Zob. „Usuwanie kamienia co najmniej co 3–4 miesiące” na stronie 18.


12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

12. 5 RÓŻNE




Wyświetlacz objętości i lampki kontrolne szybko migają.

1



Skontrolować, czy kapsułka nie jest zablokowana; zob. „Napój nie wypływa — zablokowana kapsułka?" na stronie 21. Odłączyć wtyczkę i odczekać 20 minut. Następnie podłączyć wtyczkę do gniazda zasilania i włączyć urządzenie.

2




Jeżeli wyświetlacz ilości napoju nadal miga szybko, należy skontaktować się z infolinią NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Numery infolinii znajdują się na ostatniej stronie.




Woda zbiera się pod lub wokół urządzenia. Wycieki wody pojawiające się wokół uchwytu kapsułek w czasie przygotowania napoju.

1



Odłączyć wtyczkę!

2



Połączyć się z numerem infolinii NESCAFÉ® Dolce Gusto® lub odwiedzić witrynę internetową NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Numery infolinii znajdują się na ostatniej stronie.



W czasie płukania lub usuwania kamienia woda rozpryskuje się z dyszy wylotu napoju.

1



Umieścić narzędzie do płukania w uchwycie kapsułek. Umieścić uchwyt kapsułek w urządzeniu.

NESCAFÉ Dolce Gusto

KRUPS



NUMERY INFOLINII

AE 800348786
AL 0842 640 10
AR 0800 999 81 00
AT 0800 365 23 48
AU 1800 466 975
BA 0800 202 42
BE 0800 93217
BG 0 700 10 330
BR 0800 7762233
CA 1 888 809 9267
CH 0800 86 00 85
CL 800 213 006
CO 01800-05-15566
CN 4006304868
CR 0-800-542-5444
CZ 800 135 135
DE 0800 365 23 48
DK 80 300 100
DO (809) 508-5100
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
EE 6 177 441
ES 900 10 21 21
FI 0800 0 6161
FR 0 800 97 07 80
GB 0800 707 6066
GR 210 6371000
GT 1-800-299-0019
HK (852) 21798999
HN 800-2220-6666
HR 0800 600 604
HU 06 40 214 200
ID 0800 182 1028
IE 00800 6378 5385
IL 1-700-50-20-54
IT 800365234
JO +96265902997
JP 0120-879-816
KR 080-234-0070
KW +965 22286847
KZ 8-800-080-2880
LB +9614548593
LU 8002 3183
LT 8 700 55 200
LV 67508056
MA 080 100 52 54
ME 020 269 902
Middle East: +97143634100
MX 01800 365 2348
MK 0800 00 200
MT 80074114
MY 1800 88 3633
NI 1-800-4000
NL 0800-3652348
NO 800 80 730
NZ 0800 365 234
PA 800-0000
PE 80010210
PH 898-0061
PK 0800-62282
PL 0800 174 902
PT 800 200 153
PY 0800-112121
QA +97444587615
RO 0 800 8 637 853
RU 8-800-700-79-79
SA 8008971971
SE 020-299200
SG 1 800 836 7009
SI 080 45 05
SK 0800 135 135
SR 0800 000 100
SV 800-6179
TH 1-800-295588
0-2657-8601
TR 0800 211 02 18
4 44 31 60
TT (868) 663-6832
TW 0800-000-338
UA 0 800 50 30 10
US 1-800-745-3391
UY 0800-2122
VN 1800 6699
ZA 086 009 6116
+27 11 514 6116

8020002712 2018/10